


## Instaler Kit Kit instalador SATRA


### Crimping Tool ▶

Herramienta esencial para el acople de los conectores (Plugs RJ-45 y RJ-11) con el cable UTP. Esta herramienta permite insertar las láminas metálicas de los conectores en las cerdas del cable. Una vez colocado un conector es imposible recuperarlo. También permite cortar el cable. RJ-45: Datos. RJ-11: Voz.



### Pelacables ▼

Herramienta para pelar cables, se usa para cortar el revestimiento de los cables y el aislamiento de los hilos. El pelacable SATRA presenta una hoja de corte ajustable para adaptar los cables con los distintos grosores del revestimiento. El cable se inserta en el pelacable, luego se hace girar el pelacable alrededor del cable para poder así cortar el revestimiento o chaqueta.



### Dado del terminador (Repuesto) ▲

Repuesto del terminador compatible con los Jacks categoría 5e, 6, 6A SATRA.



### Terminador ▲

Tipo de terminación IDC 110, permite sencilla y rápida conectorización de Jacks categoría 5e, 6 y 6A SATRA, obteniendo así una máxima productividad durante la instalación de cableado. La conectorización se realiza con una sola presión de los 8 hilos conductores en las hendiduras del Jack. Diseño anatómico, con seguro de pestillo. Contiene un dado removible.



### Mini LAN tester ▲

- Tamaño compacto, fácil de llevar.
- Multifunción, fácil de usar.
- Compatibles con conectores RJ45/UTP, RJ45/STP y RJ45/FTP.
- Funciones de testeo: Abierto, corto, directo y cruzado.
- Indicador de estado de batería e indicador LED.
- Selector de función Manual/Auto.
- Interruptor para sonido.
- Modo de ahorro de energía.